

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CODICE PTO
PTO CODE

1-52
1-57


Rev: AA
Codice foglio: 997-001-00749

- 1) Avvitare l'interruttore a puntale nella sede indicata in figura;

Screw-in the pressure switch into the port, as shown in the picture.


- E' assolutamente necessario l'impiego della rondella distanziale inclusa nel sacchetto;

It is strictly needed to fit the spacer washer included in the plastic bag.




- 2) Identificare la posizione in cui verrà fissato il telecomando;

Find out the location where the cable control will be mounted.




- 3) Verificare che il telecomando abbia l'estremità come rappresentata in figura;

Be sure that the cable control must have the terminal as shown in the picture.



- 4) Far fuoriuscire completamente il cavo di acciaio;

Stick out the steel wire fully.



- 5) Identificare la posizione dello spacco all'interno dell'innesto;

Find out the groove inside the PTO engagement system.



Rev://



Codice fascicolo://

Data: Giovedì 17 giugno 2004

pag.1

- 6) Inserire il terminale del cavo, agganciandolo come rappresentato nel disegno seguente:

Insert the terminal of the cable control and attach it as shown in the following picture.




- 7) Avvitare la guaina del telecomando, serrandola fermamente, aiutandosi con due chiavi fisse.

Screw the cable tightly, helping yourself by using two spanners.

CH 22

CH 12




- 8) Bloccare il controdado sull'innesto utilizzando due chiavi fisse

Tight the counter-nut by using two spanners.


CH 22

CH 24




- 9) Verificare il corretto funzionamento della presa di forza, considerando che la corsa di innesto è pari a 8,5 mm.

Check the right working of the PTO taking into consideration that the angement travel is 8,5mm.



- 10) Procedere con il collegamento idraulico facendo riferimento alle dimensioni degli attacchi a lato riportati.

Connect the hydraulic pipe paying attention to the parts as shown in the picture.



Kit raccordi in aspirazione (pompa-serbatoio):	155-990-00078
suction fitting kits (pump-tank):	
Kit raccordi in aspirazione (pompa-serbatoio-saracinesca):	155-990-00069
suction fitting kits (pump-tank-gate valve):	